Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **088410** **Volvo XC 60** (10/2008-)



Ablagefach entfernen

Verkleidung aushebeln

Remove storage compartment

Remove covering



Konsole wie abgebildet einschieben

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Insert console as illustrated

Fix console with enclosed screw



Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de 24.03.2009

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 088410 **Volvo XC 60** (10/2008-)



Démontez le casier

Tirez la couverture

Desmonte el compartimiento

Suelte el revestimiento



Inserez la console comme illustré

Fixez la console avec la vis ci-jointe

Meta la consola como mostrado

Fije la consola con el tornillo adjunto



Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

24.03.2009

installatie instructie
instrukcja montazu

art: 088410 **Volvo XC 60** (10/2008-)



Kastje verwijderen

Bekleding uitnemen

Otworzyc kieszonke

Wywazyc tapicerke



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Z zalaczona srubka dokrecic konsole



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

FormenArtikel 08841

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de